CONTENIDO

1	**INFORMACIÓN GENERAL**	3
2	**MEDIO AMBIENTE Y AHORRO**	4
2.1	Material de embalaje	4
2.2	Eliminación del aparato usado	4
3	**MANEJO Y FUNCIONES**	5
3.1	Funcionamiento de la luz	5
3.2	Encendido y apagado de la luz	6
3.3	Ajustar el balance de luz	7
3.4	Iluminación funcional	8
3.5	Iluminación ambiental	9
3.6	Configurar el color ambiente	10
3.7	Función de demostración	11
3.8	Activar la función de bloqueo	12
3.9	Desactivar la función de bloqueo	13
3.10	Cambiar el modo de inicio	13
4	**FALLOS**	14
4.1	Control de temperatura	14
4.2	Factores externos que pueden afectar al funcionamiento	14
4.3	Reparación	15

1 INFORMACIÓN GENERAL

Estas son las instrucciones de instalación para la unidad Novy que aparece en la tapa. Lea detenidamente las instrucciones de seguridad, las instrucciones de montaje y el manual de empleo antes de la instalación y la puesta en funcionamiento.

Las instrucciones de seguridad figuran en un folleto aparte suministrado con el aparato o en nuestro sitio web www.novy.com.

Cumpla las instrucciones de seguridad, las instrucciones de montaje y el manual de empleo para evitar lesiones y daños materiales.

Este manual utiliza varios símbolos. A continuación se muestra el significado de los símbolos.

Símbolo	Significado	Acción
	Indicación	Nota explicativa de las indicaciones en el aparato.
	Información/ Advertencia	Este símbolo indica un aviso importante o una situación peligrosa.

Este producto contiene una fuente de iluminación ambiente con una eficiencia energética de clase F.

Este producto contiene una fuente de iluminación funcional con una eficiencia energética de clase E.

La fuente de iluminación (solo LED) solo la puede sustituir un instalador certificado.



El adaptador de luz solo lo puede sustituir un instalador certificado.



2 MEDIO AMBIENTE Y AHORRO

2.1 Material de embalaje

Este aparato está protegido contra daños durante el transporte. Los materiales utilizados no son perjudiciales para el medio ambiente y son aptos para su reciclaje. Asegúrese de eliminar el embalaje de una manera respetuosa con el medio ambiente.

2.2 Eliminación del aparato usado



Su aparato también contiene muchos materiales que se pueden reciclar.
Por lo tanto, los aparatos usados se deben separar de otros residuos. De este modo, el reciclaje de aparatos organizado por su fabricante se realiza en las mejores condiciones, de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos eléctricos y electrónicos. Pregunte en su municipio o a su vendedor cuál es el punto de recogida más cercano para su viejo aparato.

Mantenga los aparatos viejos fuera del alcance de los niños.

3 MANEJO Y FUNCIONES

3.1 Funcionamiento de la luz

Puede controlar fácilmente la luz con el Control Gestual (CG). El sistema funciona a través de un sensor situado en el centro de la luminaria. El sensor detecta gestos en un radio de 15 cm debajo de la unidad de iluminación.



La luz de esta luminaria se diseñó para una funcionalidad y un ambiente óptimos. La luminaria cuenta con iluminación superior (2700 K - 4000 K + RGBW), para una temperatura de color regulable y efectos de iluminación vibrantes, y con iluminación inferior (2700 K - 4000 K), para aplicaciones prácticas como iluminación de tareas específicas. Con los ajustes adecuados se puede alternar sin esfuerzo entre la iluminación ambiental y la funcional, según sus necesidades. Asegúrese de que la luminaria esté correctamente instalada para obtener una distribución óptima de la luz.



3.2 Encendido y apagado de la luz

Hay dos formas de encender la luz:

① Mueva la mano debajo del sensor, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

② Mantenga la mano debajo del sensor durante más de 1 segundo.

①



②



Para apagar la luz, haga un movimiento de barrido con la mano bajo el sensor, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

3.3 Ajustar el balance de luz

Cuando la luz se enciende, lo hace en el último ajuste seleccionado. Puede ajustar el balance de luz con simples gestos de la mano.

① Para subir el balance coloque la mano cerca del sensor (de 0 a 3 cm). La luz irá aumentando lentamente. Una vez alcanzado el balance deseado, retire la mano.

② Para bajar el balance, coloque la mano más alejada del sensor (de 5 a 15 cm). La luz irá bajando lentamente. Una vez alcanzado el balance deseado, retire la mano.

①



②



La iluminación funciona según el principio de tenue a cálida. En los ajustes con mayor intensidad de luz, la lámpara ofrece una temperatura de color fría y funcional (hasta 4000 K). Cuando la luz se atenúa, la temperatura de color cambia a un brillo cálido y ambiental (hasta 2700 K). Esto garantiza una transición natural y disponer del ambiente adecuado en todo momento.

3.4 Iluminación funcional

La iluminación funcional está diseñada para proporcionar una luz óptima para cocinar. Esta función maximiza la potencia de luz en la parte inferior.

① Para activar la iluminación funcional, baje el balance.

② Cuando se active la iluminación funcional, percibirá un destello y un aumento de la intensidad de la luz. A continuación, puede retirar la mano.





3.5 Iluminación ambiental

Si lo que quiere es crear un ambiente determinado puede activar la iluminación ambiental. La iluminación en modo ambiental se basa en el sistema RGBW, que significa luz roja, verde, azul y blanca, para crear ajustes de luz coloridos y cálidos. La luz de color solo está presente en la parte superior.

① Para activar la iluminación ambiental, suba el balance.

② Después de unos segundos, la luz de color se encenderá.



3.6 Configurar el color ambiente

Para cambiar el color de la luz de color, primero se debe activar la luz.

① Para configurar un color, suba el balance. Después de unos segundos, la luz de color empezará a parpadear. Una vez que la luz parpadee, retire la mano.

② A continuación, haciendo un movimiento de barrido (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda) bajo el sensor, pasará por los diferentes colores. Cuando detecte el color deseado, retire la mano de debajo del sensor. Después de 4 segundos, la luz dejará de parpadear y el color seleccionado se guardará.

①



②



3.7 Función de demostración

La lámpara cuenta con una función de demostración para mostrar todas sus funcionalidades.

① Mantenga la mano cerca del sensor durante 15 segundos para activar el modo de demostración. La lámpara emitirá una señal e iniciará un ciclo en el que mostrará todas sus funciones.

② Para salir del modo de demostración, pase el dedo por debajo del sensor.

①



②



La lámpara recuerda el modo de demostración si se desconecta el aparato de la red eléctrica (por ejemplo, con un interruptor).

3.8 Activar la función de bloqueo

La lámpara está equipada con una función de bloqueo para evitar un funcionamiento involuntario.

Esta función es ideal durante las actividades de limpieza o cuando desee desactivar temporalmente los controles.

Activación:

① Pase la mano rápidamente 5 veces bajo del sensor.

② Aparecerá una luz azul en la parte superior de la lámpara.

③ Pase la mano una vez más bajo del sensor para confirmar la función de bloqueo.

①



②



③



3.9 Desactivar la función de bloqueo

Mantenga la mano inmóvil debajo del sensor durante 2 segundos para desactivar el bloqueo.



3.10 Cambiar el modo de inicio

Por defecto, la lámpara recuerda la última configuración seleccionada al encenderse. Siga los pasos a continuación para cambiar este ajuste y hacer que la lámpara se encienda con una configuración preestablecida que active tanto la iluminación superior como la inferior.

① Active la función de demonstración (ver 3.7).

② Mantenga su mano bajo el sensor durante 15 segundos.

③ La iluminación superior se enciende en:
Rojo –> La lámpara se inicia con la configuración preestablecida (iluminación superior e inferior activas).
Verde –> Se mantiene la última configuración seleccionada (por defecto).

4 FALLOS

4.1 Control de temperatura

La lámpara está equipada con un sistema de control de temperatura para evitar el sobrecalentamiento:

por encima de 40 °C:
El aparato se apaga automáticamente y el primer píxel se enciende como advertencia.

En el modo de iluminación funcional entre 35 °C y 40 °C:
La intensidad de la luz disminuye gradualmente del 100 % al 60 %. Esto es así para proteger la lámpara.

Este sistema garantiza el funcionamiento seguro de la lámpara, incluso a altas temperaturas.

4.2 Factores externos que pueden afectar al funcionamiento

Factores externos que pueden afectar al funcionamiento: los productos Novy utilizan sensores infrarrojos. La funcionalidad se puede ver afectada por una cantidad excesiva de luz infrarroja en el entorno,

– como la luz solar intensa que se refleja en objetos brillantes,
– la exposición directa a focos halógenos o lámparas incandescentes, o los sensores de proximidad de los teléfonos móviles.
– El vapor excesivo también se podría interpretar como un gesto de la mano.

Para evitar una activación involuntaria debida a estos factores, puede activar la función de bloqueo para desactivar temporalmente los sensores. Esta función desactiva temporalmente los sensores, reduciendo así las interferencias durante actividades de limpieza o en situaciones con muchas influencias externas (véase 3.8).

4.3 Reparación

Avería: En caso de avería, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio post venta: www.novy.com/contact.

Seleccione su país.

Para un procedimiento rápido y correcto, es necesario que indique el servicio post venta cuál es su tipo de aparato. El número de modelo lo puede encontrar en su factura de compra.