

*INFORMAÇÕES COMERCIAIS PARA O CONSUMIDOR*


**PT** INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO

**SIL24**


*INFORMAÇÃO TÉCNICA*









1





2




3







4




**5**



**6**




**7**




8




9




10



11



12



13

**Avisos**

**Versões de uso**

**Instalação**

**Operação**

**Manutenção**

## AVISOS

A saída de ar do aparelho não deve ser ligada a uma conduta utilizada para a descarga de outros fumos como sistemas de aquecimento, termoacumuladores, etc. Para a emissão do ar exterior, cumpra as normas em vigor.

A alimentação do motor da central é feita através do exaustor colocado na cozinha.

Antes de efetuar a ligação elétrica, certifique-se de que os valores de tensão da casa correspondem aos que constam nas placas elétricas do aparelho.

Antes de proceder a qualquer tipo de operação de limpeza ou manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da rede elétrica.

Uma boa manutenção garante um bom funcionamento e bom desempenho ao longo do tempo.

Todos os modelos estão na classe I, portanto, requerem uma conexão de aterramento.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- a limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo ou conjunto especial, disponibilizado pelo fabricante ou seu serviço de assistência técnica.

- O local deve ter uma ventilação adequada quando o exaustor for utilizado em simultâneo com outros aparelhos que utilizem gás ou outros combustíveis (isto não se aplica a aparelhos que simplesmente expellem o ar de volta para o local);

- Existe a possibilidade de incêndio se as operações de limpeza não forem realizadas conforme indicado nas instruções;

- Não prepare alimentos flambados sob o exaustor.

**ATENÇÃO:** As partes acessíveis podem ficar quentes se usadas em conjunto com aparelhos de cozinha.

## VERSÕES DE USO

O aparelho já está configurado tanto para a versão filtrante como para a versão sucção.

\* **Noversão do filtro**(desenho 1) o ar e os vapores transportados pelo aparelho são purificados tanto por um filtro anti-gordura como por um filtro de carvão ativado e repostos em circulação no ambiente através das grelhas laterais da chaminé. Quando utilizado na versão filtrante, é necessário o uso de um desviador de ar (desenho 1), que, colocado na parte superior do tubo, permite a reciclagem do ar no ambiente.

\* **Noversão aspirante**(dis. 2) os vapores são conduzidos directamente para o exterior, através de uma conduta de evacuação que liga à parte superior da parede ou tecto. Não é necessário o uso do filtro de carvão.

## INSTALAÇÃO

Antes de proceder à instalação, para evitar danos no aparelho, desligue o filtro de gorduras. A remoção do filtro metálico de gorduras efectua-se accionando a respectiva pega, empurrando-a para a parte posterior da campânula e rodando o filtro para baixo, libertando-o da sua sede (dwg.4A).

**Atenção: a instalação deve ser feita por no mínimo duas pessoas.**

Antes de fixar a coifa, prepare a fonte de alimentação dentro das dimensões totais do tubo decorativo e um orifício de evacuação do ar se a versão for sucção.

### \* Versão do extrator

Usando a placa superior (desenho 5.1) posicionando-a no teto, faça 4 furos de 8 mm. nas ranhuras. Nos furos feitos, insira as buchas plásticas (desenho 5.1-A) e fixe a placa no teto com os parafusos (desenho 5.1-B). A seguir fixe a estrutura inferior (desenho 7.2) na coifa fazendo coincidir os furos com os parafusos métricos soldados no suporte do ventilador (desenho 7.1). Insira as respectivas anilhas e respectivas porcas fornecidas (desenho 7.2-A), aparafusando-as com uma ferramenta adequada.

Conecte a mangueira de evacuação de ar ao bocal da unidade motora, fixando-a com uma braçadeira comercial.

Inserir a estrutura superior (desenho 7.3) por cima da inferior, ajustando a sua posição de acordo com a altura previamente estabelecida, tendo em conta a altura mínima desde a placa. Com os parafusos apropriados (desenho 7.3-B) fixe as duas estruturas. Neste ponto, insira os dois tubos telescópicos (desenho 7.4 e desenho 7.5) por cima das estruturas, fazendo-os descer até o assento apropriado na capota. Levante o capô com a estrutura e os tubos inseridos até que as quatro molas (desenho. 7.6-E) engatem nas ranhuras (desenho. 7.3-C).

Uma vez enganchadas as duas partes, fixe os dois componentes com os parafusos de segurança (desenho 6.2-A) (desenho 6.1 e desenho 6.2), ligando em seguida o tubo do exaustor ao orifício de evacuação. Faça a conexão elétrica. (Somente para versão com display) levante o tubo inferior até que o cabo flat que sai da unidade de sucção fique exposto e conecte-o ao cabo flat do display.

Baixe novamente o tubo inferior certificando-se de que encaixa correctamente na sede do exaustor. Levante o tubo superior até o teto e insira os dois parafusos auto-roscentes (desenho 7.5-D).

### \* Versão do filtro

Usando a placa superior (desenho 5.1) posicionando-a no teto, faça 4 furos de 8 mm. nas ranhuras. Insira as buchas plásticas nos furos feitos (desenho 5.1-A). Fixe o defletor (desenho 5.2) ao suporte superior (desenho 5.3) usando os quatro parafusos auto-roscentes fornecidos (desenho 5.3-A). Fixe a placa com o defletor montado no teto com os parafusos (desenho 5.1-B). A seguir fixe a estrutura inferior (desenho 7.2) na coifa fazendo coincidir os furos com os parafusos métricos soldados no suporte do ventilador (desenho 7.1). Insira as respectivas anilhas e respectivas porcas fornecidas (desenho 7.2-A), aparafusando-as com uma ferramenta adequada. Conecte a mangueira de evacuação de ar ao bocal da unidade motora, fixando-a com uma bráçadeira comercial. Insira a estrutura superior (desenho 7.3) acima do inferior ajustando a sua posição em função da altura previamente estabelecida tendo em conta a altura mínima desde a placa. Com os parafusos apropriados (desenho 7.3-B) fixe as duas estruturas. Neste ponto, insira os dois tubos telescópicos (desenho 7.4 e desenho 7.5) por cima das estruturas, fazendo-os descer até o assento apropriado na capota. Levante o capô com a estrutura e os tubos inseridos até que as quatro molas (desenho 7.6-E) engatem nas ranhuras (desenho 7.3-C). Uma vez acopladas as duas partes, fixe os dois componentes (desenho 6.1 e desenho 6.2) com os parafusos de segurança (desenho 6.2-A), ligando em seguida o tubo do exaustor ao furo inferior do defletor. 7.3-B) fixe as duas estruturas. Neste ponto, insira os dois tubos telescópicos (desenho 7.4 e desenho 7.5) por cima das estruturas, fazendo-os descer até o assento apropriado na capota. Levante o capô com a estrutura e os tubos inseridos até que as quatro molas (desenho 7.6-E) engatem nas ranhuras (desenho 7.3-C). Uma vez acopladas as duas partes, fixe os dois componentes (desenho 6.1 e desenho 6.2) com os parafusos de segurança (desenho 6.2-A), ligando em seguida o tubo do exaustor ao furo inferior do defletor. 7.3-B) fixe as duas estruturas. Neste ponto, insira os dois tubos telescópicos (desenho 7.4 e desenho 7.5) por cima das estruturas, fazendo-os descer até o assento apropriado na capota. Levante o capô com a estrutura e os tubos inseridos até que as quatro molas (desenho 7.6-E) engatem nas ranhuras (desenho 7.3-C). Uma vez acopladas as duas partes, fixe os dois componentes (desenho 6.1 e desenho 6.2) com os parafusos de segurança (desenho 6.2-A), ligando em seguida o tubo do exaustor ao furo inferior do defletor.

Faça a ligação elétrica (somente para versão com display) levante o tubo inferior até que o cabo flat que sai da unidade de sucção fique exposto e conecte-o ao cabo flat do display. Baixe novamente o tubo inferior certificando-se de que encaixa correctamente na sede do exaustor. Levante o tubo superior (desenho 7.5) até o teto e insira os dois parafusos auto-roscentes (desenho 7.5-D).

### Bloqueio da válvula

Atenção! Antes de conectar a mangueira de saída de ar ao motor, certifique-se de que a válvula antirretorno localizada na entrada do motor esteja livre para girar.

### VERSÃO DO MOTOR REMOTO

No caso de motor externo, ligar o cabo da unidade do motor à respectiva placa de bornes na caixa de plástico ilustrada na fig. 13. Tenha cuidado em respeitar as cores dos cabos durante a ligação elétrica.

## OPERAÇÃO

### Mod. SIL-Module versão de luxo (dwg. 8) R:

Interruptor de ligar/desligar a luz  
B: Interruptor ligado (1ª velocidade)/desligado do motor  
C: Interruptor da 2ª velocidade  
D: Interruptor da 3ª velocidade E:  
Interruptor da 4ª velocidade F:  
Temporizador de 10 minutos

### Mod. SIL TC - versão Touch Control (Dis.12)

A: INTERRUPTOR DAS LUZES B: REDUÇÃO DE VELOCIDADE/MOTOR DESLIGADO C: INDICADORES DE VELOCIDADE D: MOTOR LIGADO / AUMENTO DE VELOCIDADE E: TIMER 10 min.

O teclado Touch Control permite definir a função desejada tocando na respectiva tecla. Os indicadores luminosos (C) posicionados no centro do painel de botões indicam a velocidade de aspiração definida.

Em caso de funcionamento incorreto do painel de botões, pressione duas vezes o botão vermelho visível no interior do exaustor após a remoção do filtro de gordura.

Se o produto SILTC ficar sem energia elétrica, demora 15 segundos para o autodiagnóstico ao restabelecer suas funções, entretanto pode não funcionar corretamente.

## **FUNÇÃO DE LUZ DIMERIZÁVEL**

ESTA FUNÇÃO PREVÊ A DIMINUIÇÃO DAS LUZES DE 20% ATÉ 100% ATRAVÉS DA PRESSÃO CONTÍNUA DO BOTÃO LUZ DO CONTROLE REMOTO.

AS FUNÇÕES SÃO AS SEGUINTE:

- LUZ DO CAPÔ DESLIGADA - PRESSÃO BREVE NO BOTÃO - LUZ LIGADA A 100%.

- LUZ ACENDE A 100% - PRESSÃO BREVE NO BOTÃO - LUZ APAGA.

- LUZ A 100% - PRESSÃO CONTÍNUA DO BOTÃO - DIMINUI O BRILHO.

- SOLTE A TECLA DURANTE A DIMINUIÇÃO OU O AUMENTO - A LUZ PERMANECE NA INTENSIDADE OBTIDA.

- LUZ DIMM ON - CONTINUANDO PRESSIONANDO NOVAMENTE O BOTÃO - INVERSÃO DE BRILHO EM RELAÇÃO AO ANTERIOR.

## **CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA DE COR**

Certifique-se de que as luzes e o ventilador estão desligados. Mantendo pressionado o botão TIMER, a luz é ligada na temperatura de cor previamente definida.

Pressione e segure a tecla Light para variar a temperatura da cor.

Enquanto o botão estiver pressionado, a temperatura da cor muda de quente para frio, basta soltar o botão Light para selecionar a cor desejada.

Saia da função de seleção de temperatura de cor pressionando a tecla ON/OFF.

## **TEMPORIZADORES**

Com a entrada em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015 dos novos regulamentos da Comissão Europeia EU65 "Energy label" e EU66 "Ecodesign", tornamos os produtos compatíveis com os requisitos exigidos.

Todos os modelos nas versões etiquetada energética possuem eletrônica, com função de cronometragem da velocidade de sucção, superior a 650m<sup>3</sup>/h.

De facto, os modelos com motor incorporado, com um caudal máximo superior a 650m<sup>3</sup>/h, têm a 4ª velocidade temporizada após 5 minutos de funcionamento. Decorridos os tempos acima, o motor de aspiração passa automaticamente para a 3ª velocidade.

Os produtos na versão com motor externo são combinados apenas com motores remotos onde, como na versão com motor de bordo, são cronometradas as velocidades com vazões superiores a 650m<sup>3</sup>/h. (Ver instruções dadas nos motores remotos).

Os motores remotos, que possuem capacidade superior a 650m<sup>3</sup>/h tanto na 4ª quanto na 3ª velocidade, são automaticamente cronometrados da seguinte forma: a partir da 4ª velocidade, após 6 minutos de operação, passa automaticamente para a 2ª velocidade.

Se o produto estiver definido para a 3ª velocidade, muda automaticamente para a 2ª velocidade após 7 minutos. No entanto, ainda é possível alterar as velocidades em uso.

O produto em stand-by tem um consumo inferior a 0,5W.

# MANUTENÇÃO

\* A manutenção cuidadosa garante um bom funcionamento e bom desempenho ao longo do tempo.

\* Atenção especial deve ser dada **painel de graxa**

O filtro é removido acionando a alça especial, empurrando-o para a parte traseira da coifa e girando o filtro para baixo, soltando-o de sua sede (desenho 4).

O filtro é inserido na operação inversa. Após 30 horas de funcionamento do exaustor, o painel de botões sinalizará a saturação do filtro, acendendo todas as teclas.

No Mod. SILTC, Versão Touch Control, a saturação do filtro é sinalizada pelo piscar dos indicadores de velocidade (Dwg.12 C). Para redefinir, pressione o botão do temporizador. O filtro de gordura pode ser limpo à mão ou na máquina de lavar loiça. A limpeza ocorre em relação ao uso, pelo menos uma vez a cada dois meses.

\* Se o aparelho for utilizado na versão filtrante, é necessário substituir periodicamente o filtro de carvão ativado (desenho 10A).

O filtro de carvão pode ser removido removendo primeiro o filtro de gordura (desenho 9) e depois puxando a lingüeta especial de plástico do filtro de carvão, soltando-o de sua sede (desenho 10).

O filtro de carbono é inserido na operação inversa. O filtro de carvão é substituído de acordo com o uso, pelo menos uma vez a cada seis meses.

\* Para **olimpando o próprio aparelho** recomenda-se o uso de água morna e detergente neutro, evitando o uso de produtos que contenham abrasivos. Para a limpeza de aparelhos de aço, recomenda-se o uso de produtos especializados, seguindo as instruções indicadas no produto.

\* **Substituição da barra de LED**

Com uma ferramenta apropriada, remova a barra de LED de sua sede (ver Fig. 11), desconecte-a eletronicamente usando o conector especial e a seguir substitua-a por uma das mesmas características.

# CONTEÚDO

PT

**Avisos**

**Usos**

**Instalação**

Trabalhando

**Manutenção**

## AVISOS

A saída de ar do aparelho não deve ser ligada a uma chaminé que seja utilizada para a exaustão de outros fumos de aparelhos, tais como aquecimento central, caldeiras, etc.

Para a exaustão externa dos fumos, respeitar as normas em vigor.

O motor do grupo exaustor periférico é alimentado pelo exaustor colocado na cozinha.

Antes de ligar o exaustor à rede elétrica, certifique-se de que a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão elétrica da casa.

Antes de realizar qualquer tipo de operação de manutenção ou limpeza, certifique-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.

Uma manutenção adequada garante um bom funcionamento e um bom desempenho a longo prazo.

Todos os modelos são construídos em classe I, portanto devem ser aterrados.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que supervisionadas ou instruídas

sobre o uso do aparelho de forma segura e compreenda os perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo ou um conjunto especial, disponível no fabricante ou no seu serviço técnico.

- O local deve ter uma ventilação adequada ao utilizar o exaustor em simultâneo com outros aparelhos que utilizem gás ou outros combustíveis (não se aplica-se a aparelhos que simplesmente libertam o ar de volta para o local);

- Existe a possibilidade de incêndio se as operações de limpeza não forem realizadas conforme indicado nas instruções;

- Não prepare alimentos flambados sob o exaustor.

**ATENÇÃO:** As partes acessíveis podem queimar se forem utilizadas em conjunto com os aparelhos de cozedura.

## USOS

O aparelho já está preparado tanto para filtrar como para aspirar.

\* Em sua **versão de filtragem** (Fig. 1), o ar e os fumos transportados pela aparelhagem são purificados tanto por um filtro de gorduras como por um filtro de carvão ativo, e colocados novamente em circulação através das grades laterais da chaminé. Para esta versão é necessário um defletor de ar colocado na parte superior do tubo e que permita a reciclagem do ar (Fig. 1).

\* Em sua **versão chupada** (Fig. 2), os fumos são conduzidos directamente para o exterior, através de uma conduta de evacuação ligada à parte superior da parede ou ao tecto. O filtro de carvão e o defletor de ar não são necessários neste caso.

## INSTALAÇÃO

\* Antes de instalar o aparelho, para não danificar o próprio aparelho, o filtro metálico de gordura deve ser removido. Esse filtro pode ser removido empurrando a alça do filtro especial para a parte traseira do exaustor e girando-a para baixo para soltá-la de sua ranhura (Fig. 3 - 4).

**Atenção: são necessárias pelo menos duas pessoas para realizar a instalação.**

Antes de fixar a coifa, coloque a alimentação eléctrica correctamente no tubo ornamental e coloque um orifício para evacuação do ar no caso de versão aspirante.

### \* Modelo de sucção

Coloque a placa superior (Fig.5.1) no teto. Faça 4 furos, de 8 mm cada, logo ao lado dos slots. Insira as cavilhas de plástico nos orifícios (Fig.5.1-A) e aparafuse a placa no tecto (Fig. 5.1-B). Em seguida, fixe a estrutura inferior (Fig. 7.2) na coifa fazendo coincidir os seus furos e os parafusos de rosca métrica soldados no suporte do ventilador (Fig. 7.1). Insira as arruelas e porcas fornecidas (Fig.

7.2-A) e aparafuse com uma ferramenta apropriada. Conecte o tubo de drenagem ao bocal da unidade de potência e fixe-o firmemente com uma braçadeira de mangueira.

Insira a estrutura superior (Fig. 7.3) na inferior e regule a sua altura conforme necessário, fazendo corresponder a altura mínima da placa de cozedura. Aperte bem as duas estruturas com os parafusos fornecidos (Fig. 7.3-B).

Insira os dois tubos de extensão (Fig. 7.4 e Fig. 7.5) por cima das duas estruturas, fazendo-os descer até o assento apropriado do capô. Levante a capota juntamente com a estrutura e os tubos de extensão para enganchar as quatro molas (Fig. 7.6-E) nas ranhuras (Fig. 7.3-C). Em seguida, aperte bem os dois elementos (Fig. 6.1 e Fig. 6.2) com os parafusos de segurança (Fig. 6.2-A) e conecte o tubo do exaustor ao orifício de drenagem.

Faça as conexões eléctricas. (Somente para versões com display) Levante o tubo inferior até que a cinta do cabo que sai da unidade de sucção fique descoberta e conecte-a à presilha do cabo do display. Abaixar o tubo inferior prestando atenção para que seja introduzido correctamente no exaustor. Levante o tubo superior (Fig. 7.5) até o teto e insira os dois parafusos autorroscantes (Fig. 7.5-D).

**\* Modelo de filtragem**

Coloque a placa superior (Fig.5.1) no teto. Faça 4 furos, de 8 mm cada, logo ao lado dos slots. Insira as cavilhas de plástico nos orifícios (Fig.5.1-A). Fixe o defletor (Fig. 5.2) ao suporte superior (Fig. 5.3) com os quatro parafusos auto-roscentes fornecidos (Fig. 5.3 A). Aparafuse a placa junto com o defletor (Fig.5.1 B). Em seguida, fixe a estrutura inferior (Fig. 7.2) na coifa fazendo coincidir os seus furos e os parafusos de rosca métrica soldados no suporte do ventilador (Fig. 7.1). Insira as arruelas e porcas fornecidas (Fig. 7.2-A) e aparafuse com uma ferramenta apropriada. Conecte o tubo de drenagem ao bocal da unidade de potência e fixe-o firmemente com uma braçadeira de mangueira. Insira a estrutura superior (Fig. 7.3) na inferior e regule a sua altura conforme necessário, fazendo corresponder a altura mínima da placa de cozedura. Aperte bem as duas estruturas com os parafusos fornecidos (Fig. 7. 3-B). Insira os dois tubos de extensão (Fig. 7.4 e Fig. 7.5) por cima das duas estruturas, fazendo-os descer até o assento apropriado do capô.

Levante a capota juntamente com a estrutura e os tubos de extensão para enganchar as quatro molas (Fig. 7.6-E) nas ranhuras (Fig. 7.3-C). Em seguida, aperte bem os dois elementos (Fig. 6.1 & Fig. 6.2) com os parafusos de segurança (Fig. 6.2-A) e conecte o tubo da coifa ao orifício inferior do defletor. Faça as conexões elétricas. (Somente para versões com display) Levante o tubo inferior até que a cinta do cabo que sai da unidade de sucção fique descoberta e conecte-a à presilha do cabo do display. Abaixar o tubo inferior prestando atenção para que seja introduzido corretamente no exaustor. Levante o tubo superior (Fig. 7.5) até o teto e insira os dois parafusos autorroscentes (Fig. 7.5-D).

**Aviso!**

Antes de conectar o tubo de escape flexível ao motor, certifique-se de que a válvula de bloqueio, que fica na saída de ar do motor, pode oscilar.

**VERSÃO DO MOTOR EXTERNO:**

Conecte o cabo do motor externo à placa terminal que se encontra dentro da caixa plástica da fiação. Certifique-se de respeitar as cores dos cabos ao realizar a conexão elétrica (Fig. 13).

**Mod. SIL-Module versão de luxo (Fig. 8) A:** Interruptor de luz ligado/desligado  
**B:** Chave liga/desliga do motor (1º nível de taxa)  
**C:** Chave do 2º nível de taxa  
**D:** Chave de nível de 3º taxa  
**E:** Chave de nível de 4º taxa  
**F:** Temporizador de 10 minutos

**Mod. SIL TC - Versão Touch Control (Desenho 12) A:** Ligar/desligar a luz  
**B:** Reduzir a velocidade

**C:** indicador luminoso  
**P:** Aumente a velocidade  
**E:** temporizador de 10 minutos

A tecla touch control permite a função sired tocando na tecla relativa. Os indicadores luminosos (C) posicionados no centro do teclado indicam a velocidade de sucção configurada. No caso de um temporizador ativo, o indicador superior (C) pisca.

Se o console do botão de pressão não funcionar corretamente, remova os filtros de gordura e pressione o botão vermelho dentro do aparelho duas vezes.

Se a alimentação elétrica do produto SILTC for cortada, são necessários 15 segundos para o autodiagnóstico após o restabelecimento das funções. Entretanto, seu funcionamento pode estar incorreto.

## **FUNÇÃO DE LUZES DIMERIZÁVEIS**

ESTA FUNÇÃO PROPORCIONA DIMINUIÇÃO DAS LUZES, VARIA DE 20% A 100%, AO PRESSIONAR CONTINUAMENTE A TECLA LUZ DO CONTROLE REMOTO.

AS FUNÇÕES SÃO AS SEGUINTE:

- LUZ DO CAPÔ DESLIGADA - PRESSIONE BREVEMENTE A TECLA - LUZ LIGADA A 100%.

- LUZ A 100% - PRESSIONE BREVEMENTE A TECLA - LUZ APAGUE.

- LUZ LIGADA A 100% - PRESSIONE A TECLA CONTINUAMENTE - REDUÇÃO DE BRILHO.

- SOLTAR A TECLA DURANTE A REDUÇÃO OU O AUMENTO - A LUZ MANTEM A INTENSIDADE LUMINOSA ALCANÇADA.

- LUZ ACESA - ESCURADA - PRESSIONE CONTINUAMENTE A TECLA - O BRILHO É INVERTIDO SE COMPARADO À FUNÇÃO ANTERIOR.

## **CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA DE COR**

Certifique-se de que as luzes e o ventilador estão desligados.

Manter pressionada a tecla TIMER acenderá a luz na temperatura de cor definida anteriormente.

Pressione e segure a tecla Light para alterar a temperatura da cor.

Enquanto a tecla for mantida pressionada, a temperatura da cor muda de quente para fria, basta deixar a tecla Light para selecionar a cor desejada.

Saia da função de seleção de temperatura de cor pressionando a tecla ON/OFF.

## **TEMPO**

Como resultado dos novos regulamentos EU65 “Energy label” e EU66 “Ecodesign” emitidos pela Comissão Europeia, que entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, nossos produtos foram adaptados para atender a esses novos requisitos. Todos os modelos que cumprem os requisitos da etiqueta energética estão equipados com uma nova eletrônica, incluindo um dispositivo temporizador para controle das velocidades de sucção, quando a capacidade de ar ultrapassa os 650m<sup>3</sup>/h. Os modelos com motor interno, com capacidade máxima de ar superior a 650m<sup>3</sup>/h, são equipados com dispositivo temporizador que muda automaticamente a velocidade de sucção da 4ª para a 3ª velocidade, após 5 minutos de operação.

Os modelos de motores externos são equipados com motores remotos que, como nas versões de motores internos, incluem um dispositivo temporizador que reduz a velocidade de sucção quando ela ultrapassa 650 m<sup>3</sup>/h. (Ver Instruções de Motores Externos).

Motores remotos, cuja capacidade de ar exceda 650m<sup>3</sup>/h na 4ª e 3ª velocidade, terão as seguintes funções padrão de controle do temporizador: A velocidade de sucção é alterada automaticamente da 4ª para a 2ª velocidade, após 6 minutos de operação.

Se o aparelho estiver a funcionar na 3ª velocidade, passa automaticamente para a 2ª velocidade, após 7 minutos de funcionamento. As velocidades de operação também podem ser alteradas durante a operação.

O consumo de energia do aparelho em modo stand-by é inferior a 0,5W.

# MANUTENÇÃO

\* Uma manutenção precisa garante um bom funcionamento e desempenho duradouro.

\* Cuidado especial deve-se à **graxapainel de filtro**. Ele pode ser removido empurrando sua alça especial para a parte traseira da coifa e girando o filtro para baixo para soltá-lo de seu encaixe (fig. 4).

Para inserir o filtro basta realizar a operação inversa.

Após 30 horas de trabalho, o painel de controle de botão sinalizará a saturação do filtro de gordura acendendo todos os botões.

Nos modelos SILTC (Versão Touch Control) a saturação do filtro de gordura é sinalizada pelo piscar dos dois botões centrais (Fig. 12C). Pressione o botão do temporizador para reiniciar.

O filtro anti-gordura necessita de ser limpo com uma lavagem regular à mão ou na máquina de lavar louça, pelo menos, de dois em dois meses ou consoante a sua utilização.

\* Se o aparelho for utilizado na versão filtrante, o filtro de carvão ativado (fig. 10A) deve ser substituído periodicamente.

O filtro de carvão pode ser removido removendo primeiro o filtro de gordura (como mencionado anteriormente, fig. 9) e depois soltando-o conforme mostrado na fig.10 do filtro 10B. Reinsira o filtro de carvão operando na direção oposta. O filtro de carvão precisa ser substituído dependendo do uso, mas no mínimo a cada seis meses.

\* Para a limpeza do aparelho recomenda-se água morna e detergente neutro, evitando produtos abrasivos.

Para aparelhos de aço são recomendados detergentes especializados (siga as instruções indicadas ou o próprio produto para obter os resultados desejados).

## **Substituição das barras de LED:**

Com uma ferramenta apropriada, remova a barra de LED de seu assento (consulte a fig. 11), desconecte-a eletronicamente usando o conector apropriado e substitua-a por uma barra de LED com as mesmas características.

PT



O símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico normal, mas deve ser levado ao ponto de coleta apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado de resíduos deste produto. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura de sua cidade, com o serviço de coleta de lixo local ou com a loja onde comprou o produto. Este aparelho está marcado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EC sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE).



