



## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
INFORMACIÓN IMPORTANTE	2
RENDIMIENTO DE EXTRACCIÓN	2
INSTALACIÓN	2
ESPECIFICACIONES	5
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	6
MANTENIMIENTO	6
ACUERDO GENERAL	7
DIBUJOS E ILUSTRACIONES	


### borde de estrato

### Unidad empotrada de techo Instalación, Operación y Mantenimiento

#### Desembalaje

Retire todos los elementos del embalaje. Conserve el embalaje. Si faltan artículos o están dañados, comuníquese con Westin para obtener ayuda.

Se incluyen los siguientes elementos:



WS Westin Ltd

Phoenix Mills, Leeds Road, Huddersfield, HD1 6NG, Reino Unido Tel: 01484  
421585 Fax: 01484 432420 Correo electrónico: sales@westin.co.uk  
www.westin.co.uk

# Extractor de techo STRATUS EDGE

## Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento

### 1. INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de cocción, se producirá calor, vapores y humos. Su *Extractor de techo Westin* ha sido diseñado para complementar su cocina tanto en apariencia como en rendimiento, con el fin de crear un buen ambiente para la cocina creativa.

### 2. INFORMACIÓN IMPORTANTE

el aire de escape **debe** descargarse en un conducto de humos que se utilice para extraer los humos de aparatos no eléctricos, como calderas de calefacción central alimentadas con gasóleo o gas o calentadores de agua alimentados con gas, etc.

Deben cumplirse los requisitos de las autoridades competentes en relación con la descarga del aire de escape.

Preste especial atención al riesgo de incendio al freír. Para minimizar el riesgo de incendio, se deben seguir todas las instrucciones relacionadas con la limpieza de los filtros de grasa y la eliminación de depósitos de grasa.

No flamear debajo del extractor.

#### ADVERTENCIA.

Debe prestarse la debida atención para que las presiones negativas provocadas por los sistemas de extracción de alto rendimiento no afecten negativamente al funcionamiento seguro de determinados tipos de aparatos que queman combustibles (gas, petróleo o combustibles sólidos), incluidos los instalados en la cocina y también los instalados en otras partes de la casa.

Cuando se instalen tales aparatos que queman combustible, DEBE proporcionarse una ventilación adecuada en la sala de instalación, ubicada y dimensionada de tal manera que la presión negativa en la sala creada por el extractor no exceda los 4 Pa.

En caso de duda, no opere el extractor y los aparatos que queman combustible simultáneamente y consulte a un experto apropiado (para el tipo de combustible) para obtener asesoramiento.

#### SEGURIDAD ELECTRICA.

Este aparato requiere una conexión a tierra.

Asegúrese de que el voltaje de suministro corresponda al marcado en la etiqueta de clasificación dentro del extractor.

El extractor debe estar aislado de la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

**El espacio libre entre los quemadores de la encimera y la superficie inferior de la campana extractora (extractor) debe estar dentro del siguiente rango, a menos que el fabricante del aparato de cocina especifique una distancia mayor:**

Distancias de espacio entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora:

- 650 mm Mínimo sobre placas eléctricas.
- 760 mm Mínimo sobre todas las cocinas de gas y quemadores wok de gas o eléctricos, planchas, freidoras, parrillas/barbacoas abiertas.

La distancia mínima entre la placa de cocción y el fondo de la campana extractora es fundamental por razones de seguridad y para evitar el sobrecalentamiento del extractor y sus componentes.

Tenga en cuenta también que un 90°La curvatura en conductos flexibles requerirá un espacio libre mínimo de 215 mm para brindar un radio suave sin torceduras.

**Se recomienda instalar medidas diseñadas para reducir la incidencia de corrientes de aire frío que ingresan a la propiedad a través de cualquier conducto.**

Para extractores con motores internos o en línea, esto debe consistir, como mínimo, en una terminación de conducto externa con aletas antirretorno integradas (p. ej., persiana/rejilla de pared con persiana de gravedad) y/o una persiana contra tiro en línea.

Para motores montados en la pared, se recomienda un obturador de tiro inverso en línea.

### 3. RENDIMIENTO DE EXTRACCIÓN

Como su nombre indica, este tipo de extractor está diseñado para encajar en el hueco del techo, con solo la parte inferior y la brida exterior visibles cuando se instala.

Debido a que los humos se esparcen a medida que suben, es deseable una unidad más grande que el área de la placa, aunque no siempre es posible. El sistema de extracción perimetral está diseñado para ocultar los filtros de grasa y minimizar la salida de humos. Calientes los humos de la cocina que

el escape tiende a acumularse inicialmente en la parte más alta de la habitación, por lo que es beneficioso ubicar la unidad en el punto más alto. Funcionará mejor cuando esté situado directamente sobre la encimera.

La principal influencia en el rendimiento general del extractor es el diseño de los conductos que llevan el aire de escape del extractor al exterior. La ruta del conducto debe ser una consideración primordial durante las etapas iniciales del diseño de la cocina (Westin no recomienda recircular el aire de regreso a la cocina).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El fácil acceso a la ruta del conducto durante la instalación es importante. La falta de acceso puede requerir la instalación "ciega" de conductos flexibles (con mayor riesgo de torceduras invisibles y disminución de la eficiencia).

El extractor está provisto de un grifo adecuado para conectar conductos de 150 mm de diámetro.

- **Nota:** el área de la sección transversal del conducto de 150 mm de diámetro es el área mínima compatible con una extracción eficiente.
- La configuración más eficiente es colocar un conducto directamente a través de una pared exterior, así que trate de colocar la cocina contra una pared exterior cuando diseñe su cocina.
- Su extractor se puede configurar para ventilar hacia atrás, hacia adelante, hacia la izquierda o hacia la derecha. Utilice la posición de escape que proporcione la ruta de conducto más corta posible y el menor número de curvas. Las posiciones de las vigas a menudo determinarán lo que se puede lograr.
- Ducto redondo rígido de 150 mm o un sistema de canal plano equivalente (disponible en *oeste*) funcionará mejor, siendo la segunda mejor solución la semirrígida (a menudo denominada revestimiento de chimenea). Los ductos flexibles son económicos, pero su uso debe minimizarse ya que brinda el peor rendimiento y solo debe usarse para recorridos cortos de ductos (o conexión inicial) y debe tensarse para evitar pérdidas significativas en la eficiencia de extracción.
- Para obtener la máxima eficiencia, los conductos deben mantenerse lo más cortos y rectos posibles con un área de sección transversal constante que no sea inferior a la recomendada por Westin. Las curvas en el conducto también degradarán el rendimiento, por lo que la cantidad de curvas en un tramo de conducto debe mantenerse al mínimo y ser gradual y suave para evitar turbulencias. Evite las torceduras en los conductos flexibles; tire de los conductos flexibles para que queden tensos sobre tramos rectos para asegurarse de que la superficie interna sea lo más lisa posible.

# Extractor de techo STRATUS EDGE

## Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento



### 4. INSTALACIÓN

El extractor está diseñado para instalarse dentro de un corte en la parte inferior del techo de la cocina. Alternativamente, puede instalarse dentro de un área rebajada del techo o un panel de soffito dentro de sus muebles. – recuerde que es conveniente instalarlo directamente en el techo (ver apartado 3).


**Dibujos dimensionales e ilustraciones para ayudar con su instalación se puede encontrar en la página 7 en adelante.**

**Este documento proporciona una guía detallada para un típico instalación, sin embargo, no todas las instalaciones pueden ser incluidos en esta guía. Si no está seguro de cómo proceder, llame a Westin para asistencia.**


Si su extractor es modelo **recirculante** (extra opcional y no la configuración estándar), entonces se deben tomar las medidas adecuadas para que el aire expulsado regrese a la cocina, por ejemplo, canalizado hacia una ventilación de techo ubicada para minimizar las incómodas corrientes de aire. El no hacerlo puede causar que la unidad se sobrecaliente y falle (y anulará su garantía).

Para instalar la campana, es necesario retirar la placa base y los filtros para acceder a los orificios de fijación y la(s) espita(s) del conducto.

Abra la puerta del aparato tirando de la izquierda para soltar los imanes. La puerta tiene bisagras para revelar los filtros. Retire los filtros (como se describe en la sección 6).



Una vez retirado el filtro, localice los 4 tornillos de fijación que sujetan la placa base (ver ilustración superior). Separe la placa base tirando del conjunto del panel para separarlo del resto del electrodoméstico.



#### Configuración de la posición de la espiga del conducto.

La espiga del conducto del extractor se puede configurar para ventilar hacia la izquierda (predeterminado de fábrica), hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás o hacia arriba.

La parte delantera de la unidad, cuando está instalada, es el lado con los pestillos magnéticos.

**Nota:** Si desea ventilar hacia arriba y el espacio es limitado, puede que la instalación le resulte más fácil si utiliza una posición de salida lateral y coloca un codo en el conducto.

El conjunto de espiga de escape de la "caja superior" se refiere a la placa de espiga de conducto extraíble de 150 mm, que en el caso de los modelos de ventilador interno tiene el motor conectado.

Como se describió anteriormente, la "caja superior" del Stratus tiene 3 posibles posiciones de espiga de conducto, y el resto se logra girando la caja superior 180 grados.

**Para cambiar la posición de la boca de escape de la "caja superior", proceda de la siguiente manera:**

- Suspender el extractor sobre su parte posterior. *tal que la "caja superior" está libre del suelo.* Esto se logra mejor colocando el producto en la parte superior de la caja abierta en la que vino para que el "caja superior" cuelga en la caja.
- Abra el panel de ocultación del filtro y retire los filtros.
- Cada posición de escape tiene 4 tuercas cautivas a las que se puede atornillar el conjunto de espiga de escape o una placa ciega.

Atornille el conjunto de la espiga de escape en la ubicación requerida cambiándolo con una placa ciega según sea necesario con un destornillador.

Nota: Para los modelos con ventilador interno (donde el espacio dentro de la caja superior es limitado), solo es necesario quitar por completo los tornillos más cercanos a la abertura del filtro. Los tornillos más alejados solo necesitan retirarse ya que la placa tiene ranuras para facilitar la extracción/reemplazo del motor.

**Para girar la "caja superior" proceda de la siguiente manera:**

- Suspender el extractor sobre su parte posterior. *tal que la "caja superior" está libre del suelo.* Esto se logra mejor colocando el producto en la parte superior de la caja abierta en la que vino para que el "caja superior" cuelga en la caja.
- Abra el panel de ocultación del filtro para revelar los tornillos de fijación que aseguran el "caja superior" hacia "plato base" y quite los tornillos.
- Levante con cuidado el "caja superior" fuera de "plato base" apertura, gírelo en la dirección requerida y vuélvalo a colocar con cuidado en su nueva posición, teniendo cuidado de no atrapar ningún cable. Asegúrelo con los tornillos que retiró anteriormente.
- Será necesario inclinar el electrodoméstico durante la extracción y el montaje para permitir que la caja superior, la espiga del conducto, los puntos de conexión eléctrica y cualquier cable pasen por la abertura en el techo sin obstrucciones.

#### Agujeros de fijación.

Vea la ilustración a continuación que resalta los cuatro orificios de fijación



## Extractor de techo STRATUS EDGE

### Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento

#### Preparar Apertura.

Prepare una abertura en el techo en la que se instalará la unidad (consulte la tabla a continuación). Refuerce la abertura según sea necesario y haga las provisiones adecuadas para los tornillos que sostendrán la unidad en su lugar.

Tamaño de la unidad (mm) (Ancho x Profundidad)	Tamaño de corte (mm) (Ancho x Profundidad)
900x440	860x400
1200x440	1160x400
900x800	860x760
1200x800	1160x760

Nota: Para evitar la necesidad de encajonar desde el techo, considere la dirección de las vigas, el grosor del techo (y posiblemente bajar el techo ligeramente). Dado que gran parte de la placa base solo sobresale 25 mm por encima del techo acabado (consulte los diagramas en la página 7 en adelante), el encajonamiento generalmente se puede evitar con alteraciones mínimas en la disposición del techo..

#### conductos

Instale los conductos teniendo en cuenta los consejos dados en las secciones 2 y 3.

Recomendamos el uso de conductos redondos semirrígidos para este extractor: la conexión inicial a la espita del extractor debe ser semirrígida (o conducto flexible) para permitir que toda la unidad (o la caja superior si se instala por separado) se coloque en su posición con el conducto conectado.

Tienda el conducto de manera que haya suficiente para llegar fácilmente justo más allá del punto central del extractor, lo que permite pasar un tramo corto a través de la abertura para su posterior conexión a la espita de la caja superior. Trate de evitar las curvas cerradas inmediatamente adyacentes a donde estará la caja superior, ya que esto hará que sea más difícil empujar la unidad/caja superior a su posición.

Al terminar los conductos en una pared exterior, se debe instalar una persiana adecuada para la intemperie. Varios componentes de conductos y kits completos están disponibles en *Westin* para adaptarse a la mayoría de las instalaciones.

Si planea usar espuma expansiva, asegúrese de que cualquier conducto suave y flexible esté soportado internamente para evitar que se aplaste, o use conductos semirrígidos/rígidos donde se usa espuma.

Para terminaciones de conductos de techo o chimenea, comuníquese con Westin o busque asesoramiento alternativo de un especialista.

Si va a instalar un motor externo montado en la pared con conductos semirrígidos o flexibles, debe dejar un tramo corto (aprox. 200 mm) de conducto expandido (estirado) que sobresalga de la pared (para facilitar la conexión a la espiga del motor) antes de empujar ambos a su posición al ras con la pared.

Los motores externos estándar vienen con un conjunto de cables y enchufes que deben pasar a través de la pared y regresar al extractor – por lo general, esto pasa a lo largo del conducto, por lo que se recomienda sobredimensionar su corte en al menos 25 mm para permitir esto (y para una fácil instalación del conducto).

#### Motores remotos de pared externa y en línea

Si su extractor ha sido comprado para operar con un motor remoto estándar en línea o externo (SEM), encontrará una caja de plástico negro fuera del extractor (sobre cables voladores) que contiene terminales eléctricos para la conexión al conjunto de cables del motor remoto. Esta caja se denomina caja de terminales del motor remoto.

Tienda el cable del motor remoto de manera que cuelgue lo suficiente a través de la abertura del techo preparada para el extractor para permitir una fácil conexión a la caja de terminales del motor remoto.

Cada terminal dentro de la caja de terminales del motor remoto tiene un lado conectado a un cable de color, que conduce de regreso al sistema de control de la campana. El conjunto de cables del motor remoto también tiene cables de colores y estos están conectados a los terminales vacíos. Semejante

los colores correspondientes son opuestos y se conectan entre sí; es decir, el rojo se conecta con el rojo, el azul con el azul, y así sucesivamente.

No se utilizarán todos los terminales porque cada tipo de motor remoto se configura de manera diferente.

No se requiere fuente de alimentación separada para el motor externo.

Un electricista (o un instalador eléctrico registrado en la Parte P) debe realizar cualquier trabajo relacionado con la instalación eléctrica de los motores remotos SEM.

**por favor refiérase a ILUSTRACIONES DE MOTORES REMOTOS en la página 9 para obtener más información.**

Si necesita extender el cable del motor remoto, puede comprar un cable adicional en *Westin*. Alternativamente, puede extenderse utilizando un flex de 7 núcleos x 0,5 mm. Es vital asegurarse de que cualquier cable nuevo se inserte de manera que se mantenga la integridad del color del núcleo; es decir, un núcleo que comenzó como rojo debe terminar como rojo, azul como azul, púrpura como púrpura, y así sucesivamente.

Cualquier motor remoto debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación que lo acompañan. Debe instalarse en un lugar de fácil acceso para el mantenimiento futuro. *Westin* no son responsables de proporcionar los medios de acceso (por ejemplo, andamios o cualquier reforma del edificio y/o mobiliario necesarios para hacer posible el acceso) en caso de cualquier necesidad de mantenimiento.

#### Instalacion electrica

**PELIGRO DE ELECTRICIDAD.**  
**DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES**  
**SIGUE ADELANTE**

El extractor es un electrodoméstico fijo y debe tener una disposición para aislar el suministro eléctrico a través de su propio ramal con fusibles y interruptores ubicado en una posición accesible dentro de la cocina. Un técnico electricista calificado debe realizar la instalación del suministro eléctrico al extractor.

El extractor debe ser alimentado con red eléctrica monofásica de 230 Vac mediante ramal conmutado provisto de fusible de 3A. El interruptor debe ubicarse de manera que se pueda desconectar el suministro del extractor usando el interruptor en cualquier momento después de la instalación.

– el interruptor debe ser accesible. Los medios de desconexión de la alimentación deben tener una separación mínima de contactos de 3 mm en todos los polos.

Alternativamente, se debe instalar un medio de desconexión en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de cableado pertinentes.

Se incluye un cable de alimentación para conectar el extractor al ramal. La fuente de alimentación se conecta al extremo libre de este cable de la siguiente manera:

CONEXIONES DEL CABLE DE SUMINISTRO DE ENTRADA	
Centro	Color del núcleo
Vivir	Marrón
Neutral	Azul
Tierra de protección	Verde amarillo

Para su comodidad durante la instalación, recomendamos terminar el suministro eléctrico desde el ramal con fusible y interruptor con un enchufe estándar de 240 V de 3 pines del Reino Unido, ubicado cerca de la ubicación prevista de los extractores. El cable de suministro eléctrico del extractor puede equiparse con un enchufe estándar de 240 V y 3 pines para facilitar la conexión al suministro durante la instalación.

Asegúrese de que el ramal con fusible que alimenta al extractor esté en la posición de apagado antes de conectar el aparato al suministro eléctrico.

# Extractor de techo STRATUS EDGE

## Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento

### Fijación del extractor en posición

Tenga en cuenta lo siguiente antes de comenzar a fijar el extractor en su posición:

- Necesitará al menos 2 personas para instalar este extractor; para levantar, sujetar y fijar la unidad en posición:
- Se debe usar una plataforma de trabajo o un andamio para poder alcanzar la abertura del techo y fijar la unidad sin usar escaleras.
- No se proporcionan tornillos para fijar el extractor en su posición. Debe utilizar fijaciones adecuadas capaces de soportar 30 kg.
- Si está atornillando madera, entonces debe usar tornillos de no menos de 5 mm (n.º 10) con un diámetro de cabeza de 10 mm o más y asegurarse de que se atornille al menos 35 mm de rosca en la madera y que la madera no se parta cuando se insertan tornillos.
- La unidad necesitará un soporte cerca de la abertura cuando coloque los conductos y realice las conexiones eléctricas; no caiga en la tentación de instalar demasiados conductos, ya que esto afectará el rendimiento.
- Como se describió anteriormente, una longitud de conducto semirrígido que sobresalga una distancia corta a través del centro de la abertura del techo es suficiente para la conexión final a la espita del extractor. Esto permitirá que la unidad se fije en su posición con el conducto conectado y evitará que se introduzcan tramos excesivos de conductos flexibles en la abertura. Esto puede conducir a una pérdida de eficiencia. (ver sección 3).
- Tenga en cuenta que es posible separar y retirar el conjunto de la espita de vuelta a la caja superior, trabajando a través de la abertura del filtro. Si bien esto no debería ser necesario, vale la pena señalar que puede ayudarlo a superar las dificultades, especialmente si su conducto se ha cortado demasiado, ya que podrá conectarlo a la espita desde el interior del extractor.

**Debe considerar y permitir la eliminación futura de el extractor y cualquier motor remoto al planificar y realizar su instalación debe tener acceso para ser necesario un servicio futuro.**

- Si aún no lo ha hecho, configure la caja superior para que salga el conducto en la dirección requerida, como se describe en la sección 4.2, y descubra los orificios de fijación de las esquinas (ocultos y empujados dentro de la cavidad de la luz), como se describe en la sección 4.3.

**PELIGRO DE ELECTRICIDAD.  
DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES  
SIGUE ADELANTE**

- Si usa un **motor remoto**, conéctelo ahora (como se describe en 4.6). Las ilustraciones de la página 9 le ayudarán.
- Apoye el extractor justo debajo del corte preparado para que la llave y las conexiones eléctricas sean accesibles.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico al ramal de suministro eléctrico esté aislado (apagado) y conecte el cable de alimentación eléctrica del extractor al ramal.
- Fije el conducto a la espita con abrazaderas o correas adecuadas (disponibles en Westin). No recomendamos el uso de cinta adhesiva para conductos como único medio de fijación; esto solo debe usarse para mejorar el sellado en la junta.
- Ahora, (**para todos los modelos**)Empuje el extractor hacia arriba en el corte, teniendo cuidado de no aplastarlo ni introducir dobleces/torceduras excesivas.


en los conductos y asegurándose de que ningún cable quede atrapado o dañado en el proceso.

**Nota:** Si el conducto o algún cable están atrapados, debe bajar el extractor y hacer las correcciones necesarias en el área recortada antes de fijar el aparato en su posición.

- Asegure el extractor en su lugar usando las fijaciones adecuadas (no incluidas) a través de un orificio de fijación en cada esquina de la placa base.
- Ahora pruebe el funcionamiento de la unidad como se describe en las instrucciones de funcionamiento (Sección 6).
- Si las luces o el motor no funcionan correctamente, aisle el suministro eléctrico y verifique todas las conexiones eléctricas antes de comunicarse con Westin.
- Vuelva a colocar la placa base.

### Extracción de las bridas de transporte del motor (si las hay) (ver fig.2)

**Nota:** Los lazos de transporte solo se usan en electrodomésticos más pequeños para proteger el motor durante el tránsito sin paletizar.



## 5. ESPECIFICACIONES

Todos los modelos	
Tensión de alimentación:	230V~ 50Hz
Voltaje de la lámpara LED	12v
Potencia de la lámpara LED	2x17,5w
Tamaño de fusible recomendado para el suministro eléctrico:	3A
Diámetro de la espiga del conducto extractor:	150 mm
Especificación interna del motor	
Flujo de aire del motor en aire libre:	800 metros/hora
Entrada de potencia del ventilador:	275W
Poder total:	310W
Especificación del motor en línea SEM1 EL	
Flujo de aire del motor en aire libre:	800 metros/hora
Entrada de potencia del motor:	275W
Poder total:	310W
Especificación del motor de pared externa SEM2 EL	
Flujo de aire del motor en aire libre:	900 metros/hora
Entrada de potencia del motor:	200W
Poder total:	230W
Especificación del motor de pared externa SEM7 EL	
Flujo de aire SEM7, al aire libre: Conducto de 200 mm de diámetro	1.700 m³/hora
Flujo de aire SEM7, al aire libre: Conducto de 150 mm de diámetro	1.500 m³/hora
Entrada de potencia del motor:	490W
Poder total:	520W
<i>Nota: El motor tiene una espiga de 200 mm de diámetro y se suministra con un reductor para conexión a conducto de 150mm.</i>	
Especificación del motor en línea SEM8 EL	
Flujo de aire SEM8, al aire libre: Conducto de 200 mm de diámetro	1.300 m³/hora
Flujo de aire SEM8, al aire libre: Conducto de 150 mm de diámetro	1.100m³/hora
Entrada de potencia del motor:	250W
Poder total:	280W
<i>Nota: El motor tiene una espiga de 200 mm de diámetro y se suministra con un reductor para conexión a conducto de 150mm.</i>	

## Extractor de techo STRATUS EDGE

### Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento

#### 6. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


Nota: La unidad es operada por control remoto por radio. Para emparejar el mando a distancia con el aparato:

- Encienda la alimentación en el ramal fusionado.
- Luego, encienda inmediatamente el control remoto ( ).
- Luego presione y sostenga inmediatamente hasta que las luces se enciendan.

Si el extractor no responde a los comandos del control remoto, verifique que esté encendido y que el interruptor de reinicio interno del aparato esté en la posición "ENCENDIDO" (predeterminado de fábrica). El interruptor de reinicio es un interruptor pulsador rojo con pestillo ubicado en la cámara detrás del panel de la puerta/filtro.

Si experimenta problemas de interferencia, o el control remoto parece estar defectuoso desde nuevo, es posible que se requiera un código de transmisión de radio diferente.

Consulte el folleto de instrucciones incluido con el control remoto con respecto a los cambios de código de transmisión antes de buscar ayuda.



producto de limpieza para acero inoxidable o detergente para platos y agua tibia.

Las superficies pintadas deben limpiarse con un paño suave, detergente y agua tibia.

Las superficies de vidrio deben limpiarse con un producto de limpieza de vidrio adecuado.

**No utilice materiales o productos de limpieza abrasivos. No utilice materiales o productos de limpieza a base de lejía.**

Limpie los filtros de grasa en un lavavajillas o lavándolos a mano con agua caliente y detergente cada 2 meses, antes si el extractor se usa mucho y los filtros se llenan de grasa.

Si bien puede esperar años de servicio de los filtros de grasa de malla, se consideran un artículo consumible y pueden deteriorarse con el tiempo y necesitar reemplazo, especialmente cuando se limpian en un lavavajillas. Para los usuarios de lavavajillas que se adhieren a un intervalo de limpieza de 2 meses, recomendamos reemplazar el filtro de grasa cada 5 años para mantener un rendimiento óptimo, incluso si no muestran signos visibles de deterioro. Para todos los usuarios, los filtros deben reemplazarse siempre que muestren signos de desgaste físico.

#### Extracción de los filtros de grasa

Los filtros de grasa con clip tienen un mecanismo de pestillo integrado.

Suelte el pestillo tirando de la palanca y retire el filtro.

Los filtros se reemplazan ubicando las lengüetas fijas opuestas al pestillo de la palanca en las ranuras correspondientes en la base del extractor y luego empujando el filtro a su posición con el pestillo abierto. Una vez que el filtro esté en su lugar, suelte la palanca y permita que se enganche el pestillo.

#### Reemplazo de iluminación LED

Las unidades LED de larga duración no están diseñadas para ser reemplazadas por el usuario final. En el improbable caso de falla, llame a Westin para programar una llamada de servicio.

#### Cuidado de los filtros de carbón de alta eficiencia HP4 (Solo campanas de recirculación).

Para restaurar y regenerar los filtros de carbón HP4 de alta eficiencia, deben lavarse en el lavavajillas (sin otros platos o utensilios de cocina) y luego colocarse en el horno durante 1 hora a un máximo de 90 °C.

Los filtros HP4 deben lavarse siempre que estén sucios o pierdan eficacia (al menos cada dos meses).

El lavado y la regeneración regulares maximizarán la eficiencia y la vida útil de estos filtros.

Estos filtros se pueden regenerar repetidamente, pero se consideran consumibles y eventualmente se deteriorarán, después de lo cual deben reemplazarse. El tiempo que tarde dependerá del estilo de cocción, pero se puede esperar que brinden un excelente servicio en condiciones normales de uso, aunque se recomienda reemplazarlos al menos cada dos años.

#### 7. MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular es esencial para garantizar un buen rendimiento y una larga vida útil.


**PRECAUCIÓN**

Para minimizar el riesgo de incendio, todas las instrucciones relativas a la limpieza los filtros de grasa y la eliminación de los depósitos de grasa deben ser adherido a.


Para minimizar el riesgo de incendio, asegúrese de que los depósitos de grasa en las superficies del extractor se mantengan al mínimo mediante una limpieza regular.

Para limpiar las superficies de acero inoxidable del extractor, use un paño con agente de limpieza adecuado, como un especial


**DISEÑO STRATUS EDGE 900 / 1200**  
**MOTOR INTERNO**  
 SALIDA IZQUIERDA




Plan View




Left Side View



Front View




Right Side View




View from Underneath


**DISEÑO STRATUS EDGE 900 / 1200**  
**MOTORES EXTERNOS**  
 SALIDA IZQUIERDA




Plan View




Left Side View



Front View Showing External Motor Terminal Box




Right Side View




View From Underneath

Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento

DISEÑO STRATUS EDGE 900 / 1200  
MOTOR INTERNO  
LISTA DE PIEZAS EXPLOTADAS




NO.	Part Name	Part Number	Notes & Special Ordering Instructions
1	Blanking Plate	Made to Order	
2	Top Box	Made to Order	
3	Motor	*W1437	
4	Control Box Enclosure	Made to Order	
5	LED Driver	W1389	
6	Circuit Board Housing	*W0419 - *W0421 - *W0422	
7	Circuit Board	*W1833	
8	Circuit Board Housing Lid	*W0420	
9	Extractor Body	Made to Order	State Hood Width
10	LED Strip Lights	W1792 for 900mm Wide Version W1793 for 1100mm Wider Version	
11	Base Plate Support magnet	W1758	
12	Extractor Base Plate	Made to Order	State Hood Width
13	Magnet Post	W1781	
14	Door Panel	Made to Order	Specify 900mm or 1100mm
15	Door Hinge	W1780	
16	Grease Filter	W0711	
17	Remote Control	W1798	
18	Motor Bracket	Made to Order	
19	Magnet For Post	W1782	
	Internal Motor Assembly	W1788	*Parts included with assembly




Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento

DISEÑO STRATUS EDGE 900 / 1200  
MOTORES EXTERNOS  
LISTA DE PIEZAS EXPLOTADAS



NO.	Part Name	Part Number	Notes & Special Ordering Instructions
1	Blanking Plate	Made to Order	
2	Top Box	Made to Order	
3	220 x 90mm Spgot	Made to Order	
4	15W Driver	W1094	x2 Required
5	Circuit Board Housing	*W0419 - *W0421 - *W0422	
6	Circuit Board	*W1833	
7	Circuit Board Housing Lid	*W0420	
8	Control Box Enclosure	Made to Order	
9	Extractor Body	Made to Order	Slate Hood Width
10	LED Strip Lights	W1792 for 900mm Wide Version W1793 for 1100mm Wide Version	
11	Base Plate Support Magnet	W1758	
12	Wiring Enclosure	Made to Order	
13	Extractor Base Plate	Made to Order	Slate Hood Width
14	Door Panel	Made to Order	Slate Hood Width
15	Magnet Post	W1781	
16	Door Hinge	W1780	
17	Grease Filter	W0711	
18	Remote Control	W1798	
19	Motor Bracket	Made to Order	
20	Magnet for Post	W1762	
21	External Motor Assembly	W1789	*Parts Included with Assembly




Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento

DISEÑO DE INSTALACIÓN  
TÍPICO DE STRATUS EDGE 900 / 1200

Instalación típica con vigas en línea.

VISTA DEL PLAN




Aparato fijado a través  
estructura de madera

Adicional  
estructura de madera fija  
hasta viguetas

Unidad colocada dentro de un detalle de corte típico.

VISTA LATERAL



Las vistas de diseño anteriores son solo para fines ilustrativos.

## Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento

### ILUSTRACIONES DEL CABLEADO DEL MOTOR REMOTO SEM-EL para Motores que Cumplen con la Directiva de Etiquetado Energético SEM1, 2, 7 y 8

Las ilustraciones de cableado a continuación se aplican solo a los motores SEM EL.

El siguiente diagrama muestra un esquema de cableado SEM EL típico. el aparato se suministra con una caja de bornes externa que requiere conexión al motor externo.

Para acceder a los terminales eléctricos, retire los tornillos de fijación de la tapa de la caja de terminales externa. Consulte la fig. 2 y 3 para obtener detalles sobre cómo conectar correctamente el SEM 1/2 o el SEM 7/8.




Fig. 1 Sistema típico

Fig. 2 Posiciones de color de terminales




Fig. 3 Conexiones eléctricas SEM 1 / SEM 2




Fig. 4 Conexiones eléctricas SEM 7 / SEM 8

